

围网基础施工流程:

- 1、放样定点: 在场地基础上(由专业人员)测定立柱杆位置并做好标记;
- 2、挖坑: 在定点位置以标记点为中心挖一个40cm*40cm*45cm的土坑(尺寸根据现场实际情况适当调整);
- 3、放置预埋件: 预埋件用水平工具调整好姿态置固定于土坑中, 预埋件有5—10cm长的螺杆, 用于立柱杆底座固定;
- 4、浇筑混凝土: 在土坑中浇筑c25或以上强度混凝土, 浇筑完成后用振动棒将混凝土夯实; (混凝土浇筑完成后需等待至少5天后方可进行下一步安装)
- 5、安装立柱杆: 将法兰固定在预埋件上并调整至中心位置后锁紧螺母;
- 6、混凝土二次浇筑: 将立柱固定后螺杆高出部分浇筑掩埋至地面平齐。

灯杆基础施工流程:

- 1、放样定点: 在场地基础上(由专业人员)测定立柱杆位置并做好标记;
- 2、挖坑: 在定点位置以标记点为中心挖一个40cm*40cm*80cm的土坑(尺寸根据现场实际情况适当调整);
- 3、放置预埋件: 预埋件用水平工具调整好姿态置固定于土坑中, 预埋件有5—10cm长的螺杆, 用于灯杆底座固定;
- 4、浇筑混凝土: 在土坑中浇筑c25或以上强度混凝土, 浇筑完成后用振动棒将混凝土夯实; (混凝土浇筑完成后需等待至少5天后方可进行下一步安装)
- 5、安装立柱杆: 将法兰固定在预埋件上并调整至中心位置后锁紧螺母;
- 6、混凝土二次浇筑: 将立柱固定后螺杆高出部分浇筑掩埋至地面平齐。

篮球架基础施工流程:

- 1、放样定点: 在场地基础上(由专业人员)测定立柱杆位置并做好标记;
- 2、挖坑: 在定点位置以标记点为中心挖一个40CM*40CM*100cm的土坑(尺寸根据现场实际情况适当调整);
- 3、放置预埋件: 预埋件用水平工具调整好姿态置固定于土坑中, 预埋件有5—10cm长的螺杆, 用于灯杆底座固定;
- 4、浇筑混凝土: 在土坑中浇筑c25或以上强度混凝土, 浇筑完成后用振动棒将混凝土夯实; (混凝土浇筑完成后需等待至少5天后方可进行下一步安装)
- 5、安装立柱杆: 将法兰固定在预埋件上并调整至中心位置后锁紧螺母;
- 6、混凝土二次浇筑: 将立柱固定后螺杆高出部分浇筑掩埋至地面平齐。